Erscheint das Symbol 💷 auf der Anzeige?

Das Symbol 🔲 erscheint, wenn die Batterien nahezu erschöpft sind. Ersetzen Sie sie durch 2 neue Alkali-Batterien des Typs AAA. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 2 neue Alkali-Batterien Typ AAA bereit halten
- Batteriehalterung entfernen, dann die Batterien. Die . neuen Batterien einsetzen und - innerhalb 1,5 Minuten - die Batteriehalterung
- Die leeren Batterien ordnungsgemäss entsprechend den gültigen Umweltvorschriften entsorgen

Möchten Sie die Tasten sperren?

Mode	Mode für mindestens 7 Sekunden gedrückt halten. Dies aktiviert die Tastensperre. Gleichermassen verfahren, um die Tasten zu entsperren.	
	Das Gerät arbeitet normal weiter, wenn die Tasten gesperrt sind, es können jedoch keine Änderungen vorgenommen werden.	

LED-Anzeige am Empfänger

Status Empfänger	Status LED	
Power Up (oder Reset)	Die roten und grünen LEDs blinken abwechselnd während 5 Sekunden und wechseln dann auf ständig rot. Hinweis: Wurde der Empfänger zuvor programmiert, leuchtet die LED sofort ständig rot.	
Lernmodus Erfolgreicher Lernmodus	Die roten und grünen LEDs blinken abwechselnd. Hat der RCR100RF das Lernen erfolgreich abgeschlossen, blinkt die grüne LED während 10 Minuten.	
Signal in Ordnung und Änderung Ausgangsstatus	Die grüne LED leuchtet ständig. Ändert der Ausgangsstatus, so blinkt die grüne LED während 3 Sekunden und kehrt wieder auf ständig grün zurück.	
Kein Empfang von Funkdaten	Empfängt der RCR100RF keine Funkdaten, beginnt die rote LED nach 125 Minuten zu blinken. Empfängt der RCR100RF wieder das Signal, so kehrt die LED zum vorherigen Status zurück.	

Möchten Sie Parameter ändern?

+	Falls Sie Regelparameter ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:		
– Ok Mode	 genen Sie wie folgt vor: + und – gleichzeitig während 5 Sekunden drücken Tasten loslassen, so dass Parameter P01 im unteren Segment der Anzeige erscheint + oder – drücken, um zum Parameter zu gehen, der geändert werden soll Ok drücken, um den Parameter zu wählen + oder – drücken, um den Wert zu ändern Ok drücken, um die Eingabe zu bestätigen Mode drücken, um die Parameter- einstellung ohne Speicherung zu verlassen oder kurz warten, bis das Programm wieder zur normalen Anzeige 		
	ZUFUCKREFIT		

RED Regelung

RUEI	UU. I RF:

Betriebsfrequenz: 433 MHz .

Max. Funkfrequenz: 1.74 dBm •

Siemens Schweiz AG bestätigt, dass der Gerätetyp RDE100.1RFS kompatibel ist mit der Verordnung 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter http://www.siemens.com/download?A6V10403583

Parameterliste

		1	
Parameter Nr.	Beschreibung	Einstellbereich (Werkseinstellung)	
P01	Zeitformat	1 = 24:00 (Werkseinst.) 2 = 12:00 am/pm	
P02	Wahl von °C oder °F	1 = °C (Werkseinst.) 2 = °F	
P03	3 Standard- Temperaturanzeige (Werkseinstellung) 2 = Sollwert		
P04	Temperatur- fühlerabgleich	-33 °C Schritte 0.5 ° C (-66 °F, Schritte 1 °F) Werkseinstellung: 0 °C	
P06	Komfort-Sollwert- Sperre	0 = Aus (Werkseinst.) 1 = Ein → gesperrt gemäss Einstellung permanenter Temperatursollwert	
P08	Economy- Sollwert- sperre	 0 = Aus (Werkseinst.) 1 = Ein → gesperrt gemäss Einstellung permanenter Temperatursollwert 	
P09	Summer	0 = Aus 1 = Ein (Werkseinst.)	
P10	Frostschutzsymbol anzeigen	0 = Aus (Werkseinst.) 1 = Ein	
P11	Zeitschaltertyp für Auto Timer	0 = einzelne Tage (Werkseinstellung) 1= alle 7 Tage 2= 5-2 Tage	
P12	Periodischer Pumpenlauf	0 = Aus (Werkseinst.) 1 = Ein	
P14	X1 externer Eingang	0 = keiner (Werkseinst.) 1 = externer Fühler 2 = digitaler Eingang	
P15	Temperatur- begrenzung	0 = Aus (Werkseinst.)◀ 1 = Ein	
P16	Max. Temperatur- begrenzung für Bodenheizung	25…60 °C, Schritte 1 °C oder 77…140 °F, ◀ Schritte 1 °F Werkseinstellung: 30 °C	
P17 ►	Fensterkontakt- funktionen	0 = Arbeitskontakt (NO, Werkseinstellung) 1 = Ruhekontakt (NC)	
P19	Fortlaufende Nummer des Raumgeräts	0 = keine Anzeige der Zone (RF Aus) 1 = Zonennummer 1 (für Standard RF) (Werkseinst.) 6 = Zonennummer 6	
P20	RF lernen	0 = Aus (Werkseinst.) 1 = Ein	
P21	Abtastrate für Touchkeys Hinweis: Kürzer bedeutet kürzere Batterielebensdauer	0,2 = 0,25 s 0,5 = 0,5 s 1,0 = 1,0 s (Werkseinst.) 1,5 = 1,5 s	
P22	Wiederherstellen der Werkseinstellungen0 = Aus (Werkseinst.)1 = Wiederherstellen		
P23	Informationen zur Software-Version	Keine Einstellungen möglich	
P78	Regelverhalten	0 = Ein/Aus, 1.0K 1 = Ein/Aus, 0.3K 2 = TPI schnell 3 = TPI mittel 4 = TPI langsam (Werkseinst.)	
P89	Vorwärtsschiebung bei max	0, 0.5,24 h Werkseinstellung: 0 h	
P90	Frühzeitiges Abschalten max	0, 0.5,6 h Werkseinstellung: 0 h	

SIEMENS

de Bedienungsanleitung

Der RDE100.1RFS besteht aus einem drahtlosen Raumthermostaten RDE100.1RF und einem Empfänger RCR100RF. Mit diesen Geräten könnnen Sie zu der von Ihnen gewünschten Zeit die ideale Raumtemperatur einstellen. Verschiedene Schaltmuster können auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.



Möchten Sie die Uhrzeit und den Wochentag einstellen?

Set	Gehen Sie wie folgt vor:			
Ok	Set drücken und wählen			
+	• Ok drücken und die Uhrzeit blinkt zur Einstellung			
-	• + oder – drücken, um die Uhrzeit einzustellen			
Mode	• Ok drücken, um die Eingabe zu bestätigen			
	• Der Wochentag blinkt; + oder – drücken, um den g			
	• Ok drücken, um die Eingabe zu speichern			
	Mode drücken, um die Eingabe zu verlassen oder k zurückkehrt			

RDE100.1RFS

erien müssen ersetzt en	CI 13:81 13	Uhrzeit
	am	Morgen: 12-St-Format
schutz (Heizen) aktiv	pm	Nachmittag: 12-St-Format
Timer-Betrieb	ALL	Bestätigung
ige und Einstellung Auto Timer	°F	Raumtemperatur in Grad Fahrenheit
fortbetrieb	°C	Raumtemperatur in Grad Celsius
iomy-Betrieb	Ţ	Tastensperre aktiv
ck zu Normalbetrieb	245	Raumtemperatur, Sollwert usw.
rner Eingang egeben	ZONE	Anzeige der Zone (Werkseinstellung = 1)
nanente verteinstellung	<u> </u>	Heizung Ein
ellung von hentag und Uhrzeit	1234567	Wochentag 1 = Montag Wochentag 7 = Sonntag
ellung Ferienbetrieb	0 6 12 10 24	Timer-Balken
	l	Aktuelle Raumtemperatur
ändern (Mode)		
Set)		
ı		
'n		

8. Anzeige der Datenübermittlung und des Betriebszustands (LED)

9. Initialisierung der drahtlosen Kommunikation mit dem Sender

gewünschten Tag zu wählen

kurz warten, bis das Programm wieder zur normalen Anzeige

Sind Ihre Räume zu warm/zu kalt?

+ -	 + oder – drücken, um den Raumtemperatur- Sollwert in Schritten von 0,5 °C/1 °F zu erhöhen oder zu senken. Gehen Sie dabei wie folgt vor: 	
Ok Set Mode	 + oder – drücken, um den Sollwert vorübergehend zu ändern. Diese Einstellung wird bei der nächsten Änderung der Betriebsart zurückgesetzt 	
	 Ok, Set oder Mode drücken, um den Wert zu speichern oder warten, bis das Programm automatisch beendet wird 	
	 Parameter P06 und P08 verwenden, um die Sollwerte zu sperren 	

Möchten Sie die Betriebsart ändern?

Mode	Der Thermostat bietet Komfort-, Economy- und automatischer Betrieb. Die Umschaltung zwischen den Betriebsarten kann manuell vorgenommen werden, indem Mode gedrückt wird.	
	Komfortbetrieb bedeutet dauernden Komfortbetrieb (24 Stunden). Wählen Sie diese Betriebsart, wenn Sie im Raum ohne Zeitschalter dauernd die Komforttemperatur wünschen. Sie ist z.B. die Raumtemperatur für die Belegungszeiten.	
	Economy-Betrieb bedeutet dauernden Economy-Betrieb (24 Stunden). Wählen Sie diese Betriebsart, wenn Sie im Raum ohne Zeitschalter dauernd die Economy-Temperatur wünschen. Sie ist die Raum-temperatur für die Nichtbelegungszeiten (z.B. für die Nacht).	
	Auto Im Auto Timer-Betrieb werden die Betriebsarten (Komfort und Economy) automatisch gemäss den Zeitschalter- einstellungen umgestellt.	
!	Hinweis:	
-	Frostschutz ist eine Funktion, die im Hintergrund immer aktiv ist. Fällt die Raumtemperatur unter 5 °C, schaltet das Gerät	
	die Heizung automatisch ein $\underline{)}$.	

Möchten Sie permanente Temperatursollwerte einstellen?

Set Ok	 Set drücken und wählen Ok drücken, um die Eingabe zu bestätigen 		
+	 Mode drücken, um die Betriebsart zu wählen (Komfort oder Economy) 		
Mode	 + oder – drücken, um den Sollwert permanent zu ändern 		
	• Ok drücken, um die Eingabe zu bestätigen		
	Mode drücken, um die Eingabe ohne Speichern zu verlassen oder kurz warten, bis das Programm wieder zur normalen Anzeige zurückkehrt		
!	Hinweis:		
	Dieser permanente Sollwert wird für Auto Timer- Betrieb verwendet.		

Tipps zum Einsparen von Energie ohne Komforteinbusse

- Auto Timer-Betrieb für die Heizperiode wählen und den Zeitschalter entsprechend Ihren normalen Bedürfnissen einstellen
- Economy- oder Ferienbetrieb für längere Nichtbelegungszeiten und die Sommerzeit wählen

Möchten Sie Ihren Ferienbetrieb einstellen?

Set Ok +	 Verwenden Sie den Ferienbetrieb und stellen Sie eine Raumtemperatur ein, die dann der Thermostat während Ihrer Abwesenheit einhält. Set drücken und ^[1] wählen 		
Mode !	 Ok drücken, um die Eingabe zu bestätigen + oder – drücken, um den Temperatursollwert zu ändern Ok drücken, um die Eingabe zu bestätigen + oder – drücken, um die Anzahl Ferientage einzustellen (0 = Ferienbetrieb Aus) Ok drücken, um die Eingabe zu speichern Ist Ferienbetrieb aktiviert, so werden die verbleibenden Ferientage angezeigt Hinweise: Wenn Sie Mode drücken während Ferienbetrieb aktiv ist, wird die Funktion ausgeschaltet und das Symbol III verschwindet. Sind sowohl Komfort- als auch Economy-Sollwert gesperrt, so wird für den Ferienbetrieb der niedrigste gesperrten Sollwert verstellt werden. 		
Möchten Sie Ihr eigenes Zeitprogramm eingeben?			
Option 1: Set Ok	Zeitschalter mit individueller Tageswahl (P11=(Sie können Komfort- oder Economy-Betrieb für den gesamten Tag in Schritten von 15 Minuten wählen. Der Zeitbalken von 0:00 bis 24:00 Uhr))	





wieder zur normalen Anzeige zurückkehrt.



Bedienungsanleitung 2/4

zurückkehrt.

Werkseinstellung für das 7-Tage-Zeitprogramm

Werks-	Tag/e	Komfortbetrieb	Economy-Betrieb
einst.	Mo (1) – Fr (5)	6:00 – 8:00 hr 17:00 – 22:00 hr	22:00 – 6:00 hr 8:00 – 17:00 hr
	Sa (6) – Su (7)	7:00 – 22:00 hr	22:00 – 7:00 hr

Möchten Sie Sender und Empfänger paaren?

+	Der RDE100.1RF kommuniziert mit dem
_	RCR100RF auf einer Frequenz von
Loarn	433 MHZ.
Mode	Gehen Sie wie folgt vor, um Sender und Empfänger zu paaren:
	Einstellung des Empfängers RCR100RF:
	1) LEARN-Taste am RCR100RF für mindestens
	3 Sekunden gedrückt halten und dann loslassen.
	2) Die rote und die grüne LED blinken
	abwechselnd, um anzuzeigen, dass sich
	der Empfänger im Lernmodus befindet.
	Einstellung des Senders RDE100.1/RF:
	 Am Sender die Parameter einstellen (siehe Abschnitt "Möchten Sie Parameter ändern?").
	4) Sicherstellen, dass Parameter P19 nicht auf 0
	eingestellt ist, denn 0 bedeutet, dass die drahtlose Übermittlung gesperrt ist
	Werkseinstellung ist 1.
	5) Zu Parameter P20 gehen Ok drücken und
	Parameter P20=0 (OFF) blinkt.
	+ drücken, um P20=1 (ON) einzustellen. Zur
	Bestaligung Ok drucken.
	I CD "rF" und "I rn" an Kurze Zeit warten
	und der Sender verlässt die
	Parametereinstellung.
	Erfolgreiches drahtloses Lernen:
	7) Die grüne LED am RCR100RF blinkt
	wanrend 10 Minuten, um anzuzeigen, dass der Empfänger das drabtiose Lernen
	erfolgreich abgeschlossen hat.
	Empfehlung:
	8) Zusätzlicher Test zur Sicherstellung, dass
	das Funksignal in Ordnung ist:
	Drücken von Mode ändern oder den Sollwert
	durch Drücken von + oder – ändern. Am
	RCR100RF sollte die grüne LED während 3
	Sekunden blinken, um dann auf standig grun zu wechseln. Gleichzeitig die Umschaltung
	der Betriebsart auf der Anzeige am
	Heizkörper, Kessel oder Heizgerät beachten
	(falls vorhanden).
	9) Ist bei Schritt 7 oder 8 alles in Ordnung, bedeutet dies, dass die Geräte erfolgreich
	gepaart worden sind.
	Nicht erfolgreiches drahtloses Lernen:
	10) Falls der RCR100RF keine Funkdaten
	empfängt, beginnt die rote LED zu blinken **.
	in diesem Fail die Schritte 1 bis 8 so lange wiederholen, bis die Paarung erfolgreich ist
	Hinwaie:
1	Immer mit dem Lernprozess des Empfängers begin-
	nen, bevor mit der Sender-Paarung gestartet wird.
	Die Geräte müssen so platziert werden, dass
	Sender und Emptanger möglichst wenigen Stör- signalen ausgesetzt sind.
	**Falls im normalen Betrieb zufolge unvorherge-
	sehener Störeinwirkungen die Datenübertragung
	abrain, muss gewartet werden, bis der Empränger seinen Betrieb wieder automatisch aufnimmt
	Die Paarung wird gespeichert, auch wenn die Span-
	nung ausfällt. In diesem Fall wird die Kommunikation
	nacn einigen Minuten automatisch wieder aufge- nommen – ohne Eingriffe des Benutzers
	nonment onne Engine des Dellu(Zeis.